ELEVADOR VERTICAL DE MATERIAL-ASCENSOR

No utilice el elevador como transporte de personal. Está diseñado para

¡SOLO MATERIAL DE ELEVACIÓN!

- Mantenga todas las partes del cuerpo libres de partes móviles o atascadas en el elevador.
- > No utilice un ascensor dañado o que no funcione correctamente.
- No utilice un elevador con un cable de acero desgastado, retorcido o dañado.
- Nunca permita que personal no autorizado opere el ascensor.
- No retire ningún panel de protección o de cerramiento.

Procedimientos de carga y elevación

- ¡ADVERTENCIA! No opere el elevador más allá de su capacidad de carga. (La capacidad de carga se muestra en los letreros ubicados en las puertas de seguridad).
- > Centrar todas las cargas en la plataforma. La carga debe estar asegurada durante el viaje.
- > No permita que la carga sobresalga fuera de la plataforma.
- ➤ La carga debe estar a un mínimo de 2" del borde de los extremos de acceso.
- > Las puertas del recinto deben estar cerradas cuando se opera el ascensor.
- ➤ Los cerramientos de seguridad son obligatorios en todos los ascensores según las regulaciones ANSI.





